


Bediening

Instelling van de gewenste
temperatuur
Stand 2: Kouder
Stand 3: Neutraal
Stand 4: Warmer



Detectie van aanwezigheid.
Geen instelmogelijkheid



Gemeten temperatuur in de ruimte

Overbrugging automatische regeling



Vakantieprogramma:

Duurzaamheid: Als er drie dagen geen beweging is gesignaleerd zal de regelaar in vakantiemodus gaan. Dit houdt aan totdat er weer 20 minuten aanwezigheid wordt gedetecteerd, of de aanwezigheidsknop  wordt geactiveerd. Vanaf dat moment zal de zelf aangeleerde weekklok weer actief zijn.